

1. Ε: Υποστηρίζει η μητρική μου κάρτα windows7;

A: Παρακαλώ ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας για λίστα υποστήριξης των windows7.
Σύνδεσμος ιστοσελίδας: <http://www.asrock.com/news/events/2009win7/index.asp>

Εάν τα μοντέλα σας δεν περιλαμβάνονται στην λίστα υποστήριξης των Windows 7, παρακαλώ προσπαθήστε να εισάγετε τον οδηγό πρώτα.

Ή πηγαίσετε στην ιστοσελίδα του πωλητή της ομάδας ολοκληρωμένου κυκλώματος για να κάνετε λήψη τον οδηγό.

Ιστοσελίδα Intel : <http://downloadcenter.intel.com/Default.aspx>

Ιστοσελίδα AMD : <http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx>

Ιστοσελίδα Nvidia : <http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us>

Ιστοσελίδα Realtek : <http://www.realtek.com.tw/downloads/>

Ιστοσελίδα Via : <http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp>

2. Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω ψύξη με νερό για τον ανεμιστήρα του επεξεργαστή;

A: Συνιστούμε την χρήση ψυκτών Intel ή AMD αντί ψύξη με νερό. Έχει καλύτερη ροή αέρα στο πλαίσιο.

3. Ε: Αφού εγκατέστησα τα windows7 σε AliveNF7G-Glan ή N68PV-GS εγκατέστησα όλους τους οδηγούς windows7 από την ιστοσελίδα, γιατί λαμβάνω ακόμα μία ένδειξη αποκλεισμού στο “co-processor” στην διαχείριση συσκευών;

A: AliveNF7G-Glan: Παρακαλώ ενημερώστε το BIOS σε P1.40 ή μετέπειτα έκδοση από αυτόν τον σύνδεσμο: <http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveNF7G-GLAN&o=All>

N68PV-GS: Παρακαλώ ενημερώστε το BIOS σε P2.00 ή μετέπειτα έκδοση από αυτόν τον σύνδεσμο:
<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=N68PV-GS&o=All>

4. Ε: Συνδέω τον υποδοχέα IR στον προσαγωγό IR της πλακέτας, πώς μπορώ να το κάνω να δουλέψει με Windows 7;

A: Παρακαλώ κάντε την ενημέρωση των Windows, για την οποία μπορείτε να ανατρέξετε στην εικόνα 1 όπως φαίνεται παρακάτω.

