

1. E: Εγκατέστησα τα Windows 8 στο Vision X, γιατί όμως δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την Bluetooth συσκευή μου αφότου συνεχίσω το σύστημα από sleep mode;

A: Παρακαλούμε εγκαταστήστε τους νεότερους Bluetooth οδηγούς για Windows 8 από την ιστοσελίδα της ASRock.

[http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8\(v8.0.0.204\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8(v8.0.0.204).zip)

2. E: Θέλω να χρησιμοποιήσω την λειτουργία TRIM για την RAID συστοιχία μου. Ποια συστήματα υποστηρίζουν TRIM για RAID0;

A: Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα της Intel, για να υποστηρίζει ένα σύστημα την λειτουργία TRIM για RAID0 πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις.

1. Παρακαλούμε ελέγξτε αν ο SSD σας υποστηρίζει την λειτουργία TRIM.
2. Αν η μητρική σας φέρει το νεότερο Intel 7-Series Chipset.
3. Αν έχετε λειτουργικό Windows 7 (τα Windows 8 θα υποστηρίζουν μελλοντικά την λειτουργία TRIM)
4. Αν έχετε ήδη δημιουργήσει RAID 0 volume με τους SSD σας.
5. Αν η έκδοση του Intel Rapid Storage Technology software είναι νεότερη από 11.0.
6. Αν η έκδοση του Intel SSD Toolbox είναι νεότερη από 3.1.1 (συμπεριλαμβανομένης αυτής).

3. E: Πως να χρησιμοποιήσω δύο οθόνες για να απολαύσω όσο το δυνατόν καλύτερες 3D επιδόσεις με την GTX 690;

A: Η GTX690 περιέχει δύο GPUs που μπορούν να δουλέψουν συνδυαστικά σε Maximum 3D Performance mode. Απλά συνδέστε τις οθόνες σας στις θύρες εξόδου DVI_2 & DVI_3, οι οποίες προέρχονται από την ίδια GPU.

