

**1. D:** Ho installato Windows 8 su VisionX, perché non riesco ad utilizzare il Bluetooth dopo aver ripreso da uno stato di sospensione?

**R:** Aggiorna i driver del Bluetooth per Windows 8 dal sito web ASRock.

[http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth\\_Win8-64\\_Win8\(v8.0.0.204\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8(v8.0.0.204).zip)

**2. D:** Voglio usare la funzione TRIM per RAID. Che sistema supporta TRIM per RAID 0?

**R:** In base ai documenti Intel, perché un sistema supporti Trim per RAID 0, deve rispettare le seguenti condizioni.

1. Controllare se il tuo SSD supporta la funzione TRIM.
2. Scheda madre basata sul chipset Intel 7-Series Express.
3. Windows 7 (Windows 8 supporterà Trim per RAID 0 in futuro)
4. Volume RAID 0 combinato dai drive SSD.
5. Software Intel Rapid Storage Technology versione 11.0 o successiva.
6. Intel SSD Toolbox versione 3.1.1 o successiva.

**3. D:** Come uso il doppio monitor in modalità prestazioni Maximum 3D con la scheda VGA GTX690?

**R:** La GTX690 ha due GPU che lavoreranno insieme in modalità prestazioni Maximum 3D.

Devi collegare i tuoi monitor a DVI\_2 e DVI\_3 provenienti dalla stessa GPU.

