

1. Q: ฉันได้ติดตั้ง Windows 8 บน VisionX ทำไมจึงไม่สามารถใช้อุปกรณ์ลูทหลังจากที่ออกจาก Sleep Mode ได้?

A: คุณสามารถ update Bluetooth driver สำหรับ Windows 8 จาก ASRock's website.

[http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8\(v8.0.0.204\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8(v8.0.0.204).zip)

2. Q: ฉันต้องการใช้ TRIM function สำหรับ RAID. มีระบบสำหรับสนับสนุน TRIM สำหรับ RAID 0 หรือไม่

A: จากข้อมูลของ Intel ระบบที่รองรับ Trim สำหรับ RAID 0 ต้องตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กรุณาตรวจสอบ SSD ของคุณว่าสนับสนุนการทำงานของ TRIM หรือไม่
2. ต้องเป็น Intel 7-Series Express Chipset-based motherboard.
3. Windows 7 (Windows 8 will รองรับ Trim สำหรับ RAID 0 ในอนาคต)
4. RAID 0 volume รวมอยู่ใน SSD drives.
5. Intel Rapid Storage Technology software 11.0 version หรือสูงกว่า
6. Intel SSD Toolbox 3.1.1 version หรือสูงกว่า

3. Q: ฉันจะสามารถต่อสองจอในโหมดประสิทธิภาพสูงสุด 3D กับ GTX690 VGA ได้หรือไม่

A: GTX690 มีสอง GPUs ซึ่งทำงานพร้อมกันในระบบโหมด 3D ดังนั้นคุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อมอนิเตอร์ กับ DVI_2 และ DVI_3 ด้วย GPU ที่เหมือนกัน

