ASROCK Technischer Support – Fragen und Antworten

1. F: Ich möchte zwei Speichermodule als Dualchannel in der Beebox installieren. Welche Module kann ich wählen?

A: Um eine Dualchannel-Konfiguration mit zwei DIMMs zu bauen, werden zwei identische DDR3L SO-DIMMs benötigt (gleicher Hersteller, gleiche Geschwindigkeit, gleiche Größe und gleicher Chip-Typ).

2. F: Wie installiere und aktiviere ich Windows 10 Home 64 Bit auf einem N3150/3050-NUC (Beebox mit OS)?

A: Bitte halten Sie sich an die folgenden Links, um Windows 10 Home 64 Bit herunterzuladen und auf der Beebox zu installieren.

http://answers.microsoft.com/en-us/windows/wiki/windows_10-windows_install/how-to-download-official-windows-10-is o-files/35cde7ec-5b6f-481c-a02d-dadf465df326

Nach der Installation des Betriebssystems gehen Sie die folgenden Schritte durch, um Windows 10 Home 64 Bit zu aktivieren.

1. Laden Sie das Tool "AsrProductKey" herunter.

http://www.asrock.com/nettop/Intel/Beebox%20Series/?cat=Download&os=Win1064

2. Entpacken und starten Sie das Tool.



3. Sie erhalten den Produktschlüssel Ihres Systems auf folgende Weise angezeigt.



4. Tippen Sie "Aktivierung" in die Windows-Suche und drücken Sie auf Enter.

See if Windows is activated System settings	
Settings	
Activation	
My stuff $ ho$ Web	
Activation	

5. Klicken Sie auf "Product Key ändern" und geben Sie den Schlüssel ein, der Ihnen bei Schritt 3 angezeigt wurde.

← Settings		-	×
OPDATE & SECURITY		Find a setting	 2
Windows Update Windows Defender Backup Recovery	Windows Edition Windows 10 Pro Activation Connect to the Internet to activate Windows		
Activation			
For developers	Activate Windows		



6. Nach der Eingabe des Produktschlüssels wird das Betriebssystem aktiviert.

3. F: Es existiert kein Windows-10-Grafiktreiber für die AMD-760G-Plattform auf eurer Webseite. Wo kann ich den Treiber finden, um ihn zu installieren?

A: Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um den Grafiktreiber über die Update-Funktion von Windows zu installieren.

Schritt 1: Machen Sie einen Rechtsklick auf "Dieser PC" und wählen Sie "Verwalten".



Schritt 2: Wählen Sie auf der linken Seite "Geräte-Manager". Wählen Sie daraufhin den Punkt "Grafikkarte", machen Sie einen Rechtsklick auf "Microsoft Basic Display Adapter" und wählen Sie dann "Treibersoftware aktualisieren" (Bitte stellen Sie sicher, dass das System mit dem Internet verbunden ist).

Computer Management			– – ×
Computer Management (Local Computer Management (Local Computer Management (Local Computer Management Computer Management Composition Management	DESKTOP-PE6FRKB Audio inputs and outputs Computer Disk drives Disk drives Disly adapters Microsoft Basic Display Adapter DUD/CD-ROM drives DUD/CD-ROM drives DIE ATA/ATAPI controllers Mice and other pointing devices Print queues Print queues Print queues Sound, video and game controllers System devices System devices System devices System devices Wiversal Serial Bus controllers	Update Driver Software Disable Uninstall Scan for hardware changes Properties	Actions Device Manager More Actions
Launches the Update Driver Softwar	e Wizard for the selected device.		
Search the web and W	indows 🗔 🤤	🗮 🖨	へ 🜄 🖤 同 👖 11:10 AM 11/23/201

Schritt 3: Das System wird automatisch einen aktuellen Treiber über das Internet installieren.

*	Cor	🛃 Computer Management		- 0
File	A	File Action View Help		
(a)		🗢 🄿 🙋 📷 🔄 📓 🖬		
	Con	🛃 Computer Management (Loca	Sector Pegerkb	Actions
¥ 4		V 👔 System Tools	> 4 Audio inputs and outputs	Device Manager
	>	> 🕑 Task Scheduler	> Computer	More Actions
		 Shared Folders Local Users and Groups Performance Device Manager Storage Disk Management 	 Update Driver Software - Microsoft Basic Display Adapter Searching online for software 	
	224	Services and Applications		
<		<>	Cancel	
	S	earch the web and Windows	🖙 🤤 🚍 🖨 🛷 🛷	へ 記 (1) (見 (11:12 AM) 11/23/2015

Schritt 4: Warten Sie, bis Windows anzeigt, dass der neue Treiber erfolgreich installiert wurde.



Schritt 5: Nach dem Update des Treibers sollte der Geräte-Manager die Grafikkarte korrekt erkennen.

