ASROCK Technical Reference - Q&A

1. Q: Je veux installer deux modules de mémoire Dual Channel sur mon système Beebox. Comment choisir les modules de mémoire ?

R: Si vous souhaitez utiliser deux modules DIMMs en mode Dual Channel, il vous faut installer deux modules SO-DIMM DDR3L identiques (Même marque, même vitesse, même taille et même type de puces).

2. Q: Comment réinstaller Windows 10 Home 64-bit sur un NUC N3150/3050 (Beebox avec OS) et activer l'OS ?

R: Veuillez vous reporter au lien ci-dessous pour télécharger et installer Windows 10 Home 64-bit sur le système Beebox.

http://answers.microsoft.com/en-us/windows/wiki/windows_10-windows_install/how-to-download-official-windows-10-is o-files/35cde7ec-5b6f-481c-a02d-dadf465df326

Après l'installation du système d'exploitation, veuillez suivre les étapes ci-après pour activer Windows 10 Home

64-bit.

1. Téléchargez l'outil "AsrProductKey"

http://www.asrock.com/nettop/Intel/Beebox%20Series/?cat=Download&os=Win1064

2. Décompressez le fichier téléchargé et lancez l'exécutable.



3. Vous obtiendrez la clé produit de votre système comme indiqué ci-dessous.



4. Tapez "Activation" dans le champ de recherche Windows et pressez la touche Entrée.

=	See if Windows is	activated
ŵ	Settings	
ø	Activation	
Ŕ		
0	My stuff	,∕⊂ Web
	Activation	

5. Cliquez sur "Change Product Key" et saisissez la clé produit obtenue à l'étape 3.

← Settings			- [×
OPDATE & SECURITY		Find a setting		 2
Windows Update Windows Defender Backup Recovery	Windows Edition Windows 10 Pro Activation Connect to the Internet to activate Windows Change product key			
For developers	<text><text><text><text><text></text></text></text></text></text>			



6. Après la saisie de la clé produit, le système d'exploitation pourra être activé.

3. Q: Je ne trouve pas de pilote VGA Windows 10 pour AMD 760G sur votre site internet. Où puis-je obtenir un pilote ?

R: Veuillez suivre la procédure ci-dessous pour installer le pilote VGA avec Windows Update.

Etape 1 : Effectuez un clic droit sur "Ce PC" puis cliquez sur "Gérer".

File Home Share View			8-	- ~ (
→ → ↑ 🖈 > Quick access			✓ 👌 Search Quick access	م
★ Quick access				
Desktop Downloads Documents Documents	Downloads This PC	Documents This PC	Pictures This PC	
Pictures Music Music Uideor	Videos This PC			
OneDrive > Recent files (5) This PC Frenced				
Netv Namana				
Hom Pin to Start Map network drive Open in new window Pin to Quick access Disconnect network drive				
Add a network location				
Delete				
Rename				

Etape 2 : Sélectionnez "Gestionnaire de périphériques" dans le menu de gauche puis cliquez sur "Cartes Graphiques", effectuez un clic droit sur "Microsoft Basic Display Adapter" et sélectionnez l'option "Mettre à jour le pilote...". (Assurez vous d'être connecté à internet)



Etape 3 : La mise à jour du pilote va être effectuée automatiquement via internet.

Eile	Cor 🔛 Computer Management		- 0
(1 1	📑 File Action View Help	P (6 (6	
Contraction of the second	on 🛃 Computer Management (Local 🗸	ESKTOP-PE6FRKB	Actions
~ 1	🗸 🖗 System Tools	> 🖞 Audio inputs and outputs	Device Manager
Ś	> 🕑 Task Scheduler	Computer Jisk drives	More Actions
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 Shared Folders Reformance Performance Device Manager Storage Disk Management Services and Applications 	Update Driver Software - Microsoft Basic Display Adapter Searching online for software	
		Cancel	
<			
	Search the web and Windows	🗢 e 🗮 é 🌌 💉 🦯	、 記 (小) 同 11:12 AM 11/23/2015

Etape 4 : Attendez que l'écran de fin d'installation du pilote s'affiche.



Etape 5 : Après cette mise à jour du pilote, le gestionnaire de périphériques devrait reconnaître la carte graphique installée.

