ПЕРЕСКИ Справочник- В&О

TSD-QA (2018/10)

B1: Как да инсталирам Sound Blaster Connect APP под Windows 10 RS4 или по-нова версия?

01: .По принцип системата ще изтегли автоматично APP на заден план след инсталирането на Realtek Audio драйвер. Моля, въведете "Sound Blaster Connect" в лентата за търсене на Win10, за да получите достъп до APP.



Ако APP не се показва на вашата система, моля следвайте стъпките по-долу, за да я инсталирате ръчно.

1. Уверете се, че дънната ви платка поддържа Creative Sound и е инсталиран драйвер Realtek Audio.

* Моля, посетете страницата със спецификациите на дънната платка на www.ASRock.com за подробности.

* Realtek Audio драйверът може да бъде инсталиран / изтеглен от поддържащия CD и официалния уеб сайт на ASRock..

2. Влезте в "Sound Blaster Connect" в Microsoft Store и кликнете върху "Get", за да започнете да изтегляте.

https://www.microsoft.com/en-sg/store/p/sound-blaster-connect/9n66rljrt8z2

ПЕРЕСКИ Справочник- В&О

TSD-QA (2018/10)

	Sound Blaster Connect	Free
Conned	Creative Technology Ltd. • Entertainment	Get
BLASTER	♡ Wish list	▲ See system requirements
	Sound Blaster Connect lets you easily configure and personalize the audio settings of your Creative product. Enjoy professionally tuned sound experiences optimized for popular game titles and most of More	

3. След инсталирането, щракнете върху Стартиране, за да стартирате АРР.



Моля, направете справка със следната таблица, която поддържа Creative SoundBlaster Cinema5.

Платформа	Модели
	Fatal1ty H370 Performance
	Fatal1ty B360 Gaming K4
Intol	Fatal1ty B360M Performance
linter	Z390 Phantom Gaming 9
	Z390 Phantom Gaming 6
	Z390 Phantom Gaming SLI-ITX/ac
	Fatal1ty X470 Gaming K4
	Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac
AMD	Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
	Fatal1ty B450 Gaming K4
	X399 Phantom Gaming 6

П Технически Справочник- В&О

TSD-QA (2018/10)

B2: Как да инсталирам APP Realtek Audio Console под Windows 10 RS4 или по-нова версия?

O2: По принцип системата ще изтегли автоматично APP на заден план след инсталирането на Realtek Audio драйвер.

Моля, въведете "Realtek Audio Console" в лентата за търсене на Win10 за достъп до APP.

* Моля, свържете LAN кабела, когато инсталирате Realtek Audio драйвера.



Ако APP не се показва на вашата система, моля следвайте стъпките по-долу, за да я инсталирате ръчно.

- 1. Отидете в мениджъра на устройства, за да проверите дали е инсталиран драйверът Realtek Audio.
 - * Realtek аудио драйверът може да бъде инсталиран / изтеглен от CD и ASRock официален уеб сайт: <u>www.ASRock.com</u>.
- Моля, обърнете се към следната връзка, за да получите достъп до "Realtek Audio Control" в Microsoft Store и кликнете върху "Get", за да започнете да изтегляте. <u>https://www.microsoft.com/store/productId/9P2B8MCSVPLN</u>



TSD-QA (2018/10)



3. След инсталирането, щракнете върху Стартиране, за да стартирате АРР.



