# **ASROCK** Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok

#### 1. K: Hogyan tudom bekapcsolni a 3D funkciót az ASRock Vision 3D és ION3D rendszeren?

V: Az eltérő monitor/TV/tartalom/lejátszó szoftver összeállításoknak eltérőek lehetnek a beállításai. Lent a példához a következőt használjuk:

3D TV: Samsung UA46C7000WM 46" Lejátszó szoftver: Power DVD10 v10.0.2025.52 Lejátszott tartalom: Step UP 3D blu-ray

#### 1. Kövesse az alábbi lépéseket az operációs rendszer alatti beállításokhoz.

A. Telepítsen fel minden SCD illesztőprogramot, mielőtt folytatná a beállítási útmutató lépéseit.

B. Kattintson jobb gombbal az asztalra, és lépjen be az NVIDIA Control Panel-be.

C. Válassza ki a "Setup Stereoscopic 3D task" (Sztereoszkopikus 3D beállítása) lehetőséget az NVIDIA Control

Panel-ben, és jelölje ki az "Enable Stereoscopic 3D" (Sztereoszkopikus 3D bekapcsolása) opciót.

NVIDIA Control Panel		×
File Edit View Help		
🔇 Back 🕶 🔘 🚮		
Select a Task	Cat Un Staraarconic 2D	
Bestings     Adjust image settings with preview     Manage 3D settings     Display     Change resolution     Adjust desktop color settings     Adjust desktop size and position     Rotate display     View HOCP status     Set up digital audio     Set up multiple displays     Stareoscopic 3D     View compatibility with games     Video     Adjust video color settings     Adjust video image settings     Adjust video image settings	Set Up Stepeoscopic 3D         Checked and a stress         Appropriate following stereoscopic 3D settings: <ul> <li></li></ul>	E
System Information	<b>x</b> []	÷.

D. Ha most állítja be először a 3D funkciót, a rendszer először a Beállítás Varázslót futtatja. Kövesse az utasításokat és futtassa végig a Beállítás Varázslót.

E. A Beállítás Varázsló befejezése után lépjen a Display > Change resolution (Kijelző > Felbontás módosítása) menübe, állítsa a felbontást "HD, 3D"-re a megfelelő felbontás és "Refresh rate" (Frissítési gyakoriság) mellett.
Mi a tesztekhez az "1080p" és 24Hz beállítást használtuk.



F. Kattintson az "Alkalmaz" gombra a változások mentéséhez.

# 2. Kövesse a következő lépéseket a PowerDVD10 beállításához

A. Kattintson a "3D" ikon jobb oldalán lévő nyílra a PowerDVD10-ben, hogy megkezdje a 3D kijelző beállítását.

B. Állítsa be megfelelő monitor / TV típust a Display Device (Megjelenítő eszköz) ablakban. Az alábbi képen látható módon mi a 120Hz Time-sequential 3D LCD (120Hz időeltolásos 3D LCD) beállítást használtuk a példában.



\* Megjegyzés: más monitor/TV/tartalom más beállítást igényelhet; további részletekért olvassa el a monitor/TV/tartalom felhasználói kézikönyvét.

C. Most lejátszhatja a 3D tartalmat.

# 2. K: Hogyan tudom beállítani a digitális (DTS5.1, Dolby5.1, DTS HD Master és Dolby True HD) kimenetet HDMI vagy SPDIF csatlakozón keresztül?

- V: Követelmények:
  - Op.rendszer: Windows7, Vista SP2 vagy újabb.
  - Vevő / dekóder: Onkyo TX-SR608 erősítő, például:
  - Lejátszó szoftver: például Power DVD10 v10.0.2025.52 vagy más szoftver.

## Beállítás:

1. Telepítsen minden illesztőprogramot a mellékelt CD-ről, majd ezt követően ellenőrizze az eszközkezelőt (ne legyen "!" vagy "?" a listán).

2. Nyissa meg a Vezérlőpult > Hardver és hang > Hang ablakot.

Ha a hangot a HDMI kimeneten keresztül szeretné hallani, válassza a [HDMI kimenet] lehetőséget

Ha a hangot a SPDI kimeneten keresztül szeretné hallani, válassza a [Digitális kimenet] lehetőséget

Speakers         Rear speaker output           Realtek High Definition Audio         Ready           Realtek Digital Output         Realtek High Definition Audio         SPDIF output           Realtek High Definition Audio         Default Device         SPDIF output	Hi (a) Ni	gital Audio (HDMI) igh Definition Audio Device ot plugged in
Realtek Digital Output Realtek High Definition Audio SPDIF output Default Device	Sp Re Re	eakers Rear speaker output ealtek High Definition Audio eady
	Re	altek Digital Output ealtek High Definition Audio SPDIF output efault Device
	De De	efault Device

\*Eltérő alaplap/chipkészlet esetén más információk jelenhetnek meg, a fenti kép csak példa.

3. Lépjen be alkalmazása hangbeállításaiba.

Mi példaként a Power DVD 10-et használtuk: Igény szerint válassza ki a Speaker environment (Hangszóró elrendezés) és Output (Kimenet) üzemmódokat.

Blu-ray Disc	MoovieLin	re T	Information
User Interface	Player	Video	Audio
Speaker environmen	t		
Use HDMI			
Depending on your s the Speaker Environ	ound card and/or ment that best ma	number of spe- tches your conf	akers, select iguration.
Choose HDMI, SPDII	F, or rear speaker	output	
Output mode			
Non-decoded high-o	Jerinition audio (o e	external device	
Non-decoded Dolby	Digital/DTS audio	to external dev	ice
Non-decoded in the merento the constant DTS5.1 or Dolby5.1 select	efinition audio to e nersounarcaranso second one	stemal device	
LDTS HD Master or Dolby t	rue HD select third on <u>Com</u>	e patible Sound C	ard List
	He		lvanced

- 4. Állítsa dekóderét/erősítőjét a kívánt digitális hangkimenetre.
- 5. Állítsa be a tartalomhoz/forráshoz a helyes kimeneti formátumot.



- 6. Most lejátszhatja a tartalmat/forrást.
- 3. K: Ha az egér vagy a billentyűzet nem megfelelően működik a BIOS alatt, hogyan oldhatom meg ezt a problémát?
  - V: Kérjük, szerezze be a legújabb BIOS frissítést az alábbi hivatkozásról vagy a béta BIOST a Bétazónából tesztelésre. BIOS letöltése: http://www.asrock.com/support/download.hu.asp
- 4. K: Hogyan lehet előtelepíteni a SATA RAID illesztőprogramot az X79 chipkészletű alaplapokon?
  - V: 1. lépés:

http://download.asrock.com/drivers/Intel/SATA/Floppy\_Win7-64\_Win7\_Vista64\_Vista\_XP64\_XP(v3.0.0.2003).zip

## 2. lépés:

Tömörítse ki a SATA RAID illesztőprogramot, amit az 1. lépésben letöltött, és másolja a SATA RAID illesztő programot egy USB flash meghajtóra.

## 3. lépés:

Kattintson az "Illesztőprogram betöltése" lehetőségre, amikor a Windows telepítőben kiválasztja a merevlemezt.



4. lépés:

#### Kattintson a "Tallózás" gombra.



5. lépés:

Válassza ki az 1. lépésben létrehozott letöltési mappát.

Az RSTe\_f6\_iaStorA\_2008R2\_32 32-bites operációs rendszerekhez használható.

Az RSTe\_f6\_iaStorA\_2008R2\_64 64-bites operációs rendszerekhez használható.



#### 6. lépés:

Válassza ki az "Intel(R) C600 Series ...." SATA RAID illesztőprogramot, ahogy az alábbi képen is látható, majd a Tovább gombra kattintva telepítse az operációs rendszert.

S Install Windows	A Last Based in		-
Select the driver to be	installed.		
Intel(R) C600 Series Chipset S	ATA RAID Controller (C:\Floppy(	v3.0.0.2003)\RSTe_f6_iaStor	A_2008R2
-		-	2
E un de la companya de la			
Hide drivers that are not co	ompatible with hardware on this c	omputer.	
	N.		