

1. Î: După instalarea celor două plăci VGA R9 295x2 pe o platforma X99, sistemul nu pornește. Cum remediez problema?

R: Vă rugăm să urmați pașii următori pentru a actualiza BIOS-ul cu ajutorul website-ului ASRock:

Model	BIOS Version
X99 Extreme3	P1.80
X99 Extreme4	P1.80
X99 Extreme6	P1.80
X99 Extreme6/ac	P1.60
X99 Extreme11	P1.10
X99 OC Formula	P1.80
X99 Professional	P1.60
X99 WS	P1.70
X99 WS-E	P1.20
X99 WS-E/10G	P1.20
X99M Extreme4	P1.70
X99M Killer	P1.80
X99X Killer	P1.80

Pasul 1. Îndepărtați toate componentele PCI-E adiționale incluzând și una dintre cele două plăci grafice R9 295x.

Pasul 2. Porniți sistemul și intrați în modul BIOS.

Pasul 3. Încărcați setările implicite ale BIOS-ului și salvați.

Pasul 4. În BIOS alegeți opțiunea "Instant Flash" pentru a-l actualiza.

Pasul 5. Odată actualizat BIOS-ul, puteți conecta cea de-a doua placă VGA R9 295x2.

2. Î: De ce CPU-ul nu poate atinge frecvența turbo maximă cu ajutorul tehnologiei 970 Performance?

R: Pentru a ajunge la frecvența maximă turbo cu ajutorul tehnologiei 970 Performance, setați "Core C6 Mode" [Enabled] din BIOS și încercați din nou. (Cale: BIOS -> Advanced -> CPU Configuration -> Core C6 Mode)

3. Î: Sistemul (AM1/ FM2/ FM2+) nu pornește după 5 beep-uri atunci când este instalat un singur procesor. Cum rezolv problema?

R: 5 beep-uri lungi înseamnă că sistemul nu a putut recunoaște placa grafică.

Unele CPU-uri AMD (AMD Athlon / Sempron) nu au procesoare grafice integrate. Când sunt instalate aceste tipuri de procesoare, este necesară o placă VGA adițională. Vă rugăm să vizitați site-ul oficial AMD pentru a verifica dacă procesorul are placă grafică integrată sau nu:

<http://products.amd.com/en-gb/DesktopCPUResult.aspx>

4. Î: Windows-ul 7/8 nu se instalează cu driver NVMe. Ce ar trebui să fac?

R: Microsoft Windows 7 și Microsoft Windows 8 nu au integrat la instalare driver-ul NVMe, vă rugăm să instalați Microsoft Windows 8.1 sau o versiune actualizată a NVMe storage.

5. Î: Dacă am instalate două monitoare (DVI și D-sub) pe o placă de bază FM2A88X Extreme6+, sistemul se blochează în timpul pornirii Windows-ului 8.1. Cum rezolv problema?

R: Vă rugăm să descărcați și să actualizați BIOS-ul urmând link-ul următor.

Link de descărcare: <http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A88X%20Extreme6+/?cat=Download&os=BIOS>