

Техническая информация:

вопросы и ответы

1. В: Я установил процессор Conroe 1066 на материнскую плату 775Dual-VSTA. Какой тип памяти мне следует использовать?

О: Для плат, имеющих BIOS версии P1.00, мы рекомендуем использовать модули памяти DDR400 или DDRII667. В то же время BIOS версии P1.10 и выше поддерживает память DDR400, DDRII533 и DDRII667, поэтому, если вы планируете установить в свою систему модули DDRII533, мы рекомендуем обновить BIOS до версии P1.10 или более новой.

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=775Dual-VSTA#bios>

2. В: Как построить систему для режима RAID0 с 4 жесткими дисками SATA на материнской плате K8SLI-eSATA2, 939SLI-eSATA2 или 939SLI32-eSATA2?

О: Если вы хотите использовать 4 жестких диска SATA при построении системы для режима RAID 0, необходимо выполнить следующие действия:

1. Войдите в программу настройки BIOS и установите для параметра "SATA Operation Mode" значение RAID.
BIOS -> Advance -> IDE Configuration -> SATA Operation Mode -> RAID
2. Установите для параметра "eSATAII Support" значение Disable.
BIOS -> Advance -> IDE Configuration -> eSATAII Support -> Disable
3. Нажмите клавишу "F10", чтобы сохранить изменения и выйти из программы.
4. Во время загрузки системы нажмите "CTRL+A", чтобы открыть утилиту ULI RAID Utility. Для построения RAID-системы с 4 жесткими дисками SATA выберите вариант "Create RAID 0 Stripe X4 for Performance".

Информацию об установке параметров BIOS можно найти в разделе «Программа настройки BIOS» в Руководстве пользователя.

K8SLI-eSATA2: Руководство пользователя, стр. 42.

<http://www.asrock.com/manual/K8SLI-eSATA2.pdf>

939SLI-eSATA2: Руководство пользователя, стр. 43.

<http://www.asrock.com/manual/939SLI-eSATA2.pdf>

939SLI32-eSATA2: Руководство пользователя, стр. 41.

<http://www.asrock.com/manual/939SLI32-eSATA2.pdf>