

Referenza Tecnica - Q&A

1. D: Ho installato Vista x64 SP1 su ALiveNF6G-GLAN, ma non posso arrestare il mio sistema dopo aver eseguito il programma "sysprep" nel sistema operativo. Cosa devo fare?

R: Grazie allo specifico chipset Nvidia, il driver HDD è un requisito, si prega di installare il driver HDD durante l'installazione del sistema operativo.


Si prega di fare riferimento alle istruzioni per installare il driver HDD:

1. Si prega di scaricare il driver e salvare il driver su floppy disk, driver USB, CD o DVD.


Link download driver HDD:

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=NF6-GLAN&s=AM2>


2. Fare clic sull'icona "Carica Driver" quando appare "Dove si desidera installare Windows?".





3. Poi cliccare "OK"




4. Flaggaré l'icona e cliccare "Browse"



5. Quindi scegliere il driver dalla fonte nella quale si è deciso di salvare.




6. Selezionare il driver HDD e fare clic su "Avanti" per installare il driver.



2. D: Non posso virtualizzare l'OS a 64 bit, quando ho adottato una CPU AMD con il software Sun's xVM Virtual Box. Come posso fare?

R:

1. Assicuratevi che il vostro sistema operativo è a 64 bit e controllare anche se la CPU supporta AMD-V.
2. [Abilitare] l'opzione [Virtual Machine Sicura] nel BIOS.
3. Si prega di flaggare la casella [Enable Nested Paging] nel software Sun's xVM virtual box.



E poi potete virtualizzare l'OS a 64bit.